

COMFAST

快速安装指南



全千兆核心AC网关

特别注意：您所购买到的COMFAST网关产品，因型号不同会有所差异。如产品外型大小、挂耳长短、USB接口位置、LAN口数量等。请以品牌宣传或实物为准，本指南只提供操作说明参考，不涉及产品规格与外观。

1 外观描述




2 软件设置


2.1 接上电源线，插上插头，接通电源。开机以后，设备会自行启动，此时前面板POWER指示灯会亮起，等设备启动后，用网线连接电脑及设备的LAN口；

2.2 在IE浏览器输入IP：172.16.0.1进入设置页面（谷歌及火狐浏览器兼容性较好）；

 用户名

 密码

LOGIN

2.3 账号和密码都是“admin”，输入后点击登陆进入设置界面（右上角  图标为语言设置，目前支持“简体中文”和“English”两种语言）。



COMFAST 中英切换

状态信息 网络设置 智能均衡 智能AC 远程设置 认证设置 网络服务 防火墙 流量控制 日志中心 统计图表 系统工具

首页 > 状态信息列表

系统信息	网络概况														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>信息名称</th> <th>信息</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>芯片信息</td> <td>Intel® Atom(TM)@1.80GHz</td> </tr> <tr> <td>系统名称</td> <td>OrangeOS</td> </tr> <tr> <td>MAC</td> <td>92-F2-04-00-01-26</td> </tr> <tr> <td>运行时间</td> <td>4m5s</td> </tr> <tr> <td>更新时间</td> <td>SMP Sun Jul 31 06:47:45 UTC 2016</td> </tr> <tr> <td>固件版本</td> <td>V2.0.0</td> </tr> </tbody> </table>	信息名称	信息	芯片信息	Intel® Atom(TM)@1.80GHz	系统名称	OrangeOS	MAC	92-F2-04-00-01-26	运行时间	4m5s	更新时间	SMP Sun Jul 31 06:47:45 UTC 2016	固件版本	V2.0.0	<p>1.31(KB) 总上行</p> <p>2.23(KB) 总下行</p> <p>234 TCP/UDP连接数</p> <p>0 用户数</p>
信息名称	信息														
芯片信息	Intel® Atom(TM)@1.80GHz														
系统名称	OrangeOS														
MAC	92-F2-04-00-01-26														
运行时间	4m5s														
更新时间	SMP Sun Jul 31 06:47:45 UTC 2016														
固件版本	V2.0.0														

接口状态

接口名称	接口类型	IP地址	状态
管理接口0	WAN1	192.168.2.103	✓
物理接口0	LAN1	172.16.8.1	✗
管理接口0	LAN1	172.16.8.1	✗
物理接口0	LAN1	172.16.8.1	✗
管理接口0	LAN1	172.16.8.1	✗
物理接口0	LAN1	172.16.8.1	✓

资源使用率

CPU使用率(%) 0%

内存使用率(%) 6%

版权信息

声明

深圳市四海众联网络科技有限公司
版权所有，保留所有权利

未经公司的明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制，复制，抄录或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子，机械，影印，录制或其它可能的方式）进行商品传播或用于任何商业，赢利目的。

COMFAST为深圳市四海众联网络科技有限公司注册商标。本文档提及的其它所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中所有陈述，信息等均不构成任何形式的担保。

制造商：深圳市四海众联网络科技有限公司
地址：深圳市龙华新区腾龙路淘金地大厦B座607-610室
服务热线：0755 83790059/ 83790659
网址：www.comfast.com.cn