


# 网卡安装指南

1.将网卡插入USB口，在我的电脑里面双击“CD驱动器：atbmWIFI”，安装setup.exe。

注：不同设备显示驱动名称可能存在差异，请以实际为准；



2.确认驱动安装无误后，可通过双击右下角的无线网络图标 ，鼠标左键点击图标电脑会显示可连接的无线。



3. 点击要连接的无线网络输入密码连接即可。



4. 网络连接后，打开“网络和Internet”设置进入设置选择界面。点击“WLAN”选项，然后再点击显示已连接的无线，便可查看无线的当前IP，MAC地址，网关，驱动版本等。



注意：如果没有获取到IP地址或收不到数据包都有可能是密码输入错误，请重新输入正确的密码重新获取IP，对于固定IP地址的网络，需要手动设置IP地址。