COMFAST

快速安装指南

Realtek瑞昱驱动 版本:V1.0

1 硬件安装

有以下两种方法来安装网卡:(注:图片为简略示意图,具体请以实物为准) 1.将网卡直插入电脑USB接口。



2.通过USB延长线底座连接电脑USB接口。(USB延长底座需另购)



注意:台式机使用时,建议使用USB延长线底座连接电脑机箱后面接口 (大部分台式电脑前面USB接口供电不足或不可使用),延长到桌面使 用,效果更好!

2 驱动安装

2-1 打开驱动文件夹,双击驱动Setup安装文件,默认选项下一步完成;

驱动下载:输入"<u>http://www.comfast.cn</u>/"点击导航栏 "下载帮助"搜索栏中搜索对应型号,例如: "CF-921AC" "点击下载"。

名称	停改日期	供型	大小
EAP	2021/6/15 13:56	文件夹	
THV INV	2021/6/15 13:56	文件夹	
🚞 Release notes	2021/6/15 13:56	文件夹	
RTWLANU_Driver	2021/6/15 14:03	文件夹	
Autorun.inf	2021/6/10 19:20	安装信息	1 KB
📧 Install.bat	2021/6/10 19:20	Windows 批处理	1 KB
logo.bmp	2021/6/10 19:20	BMP 文件	12 KB
Setup.exe	2021/6/10 19:20	应用程序	11,383 KB
setup.iss	2021/6/10 19:20	ISS 文件	1 KB
🖳 Uninstall.bat	2021/6/10 19:20	Windows 批处理	1 KB
Uninstall.iss	2021/6/10 19:20	ISS 文件	1 KB

2-2 打开程序后根据提示进行驱动的安装;

安装状态		💥 REALTER
InstallShield(R) W	izard 正在安装 Realtek USB Wireless	LAN Driver
nstallShield ————		The city

2-3 安装完成后建议重启计算机,若有在进行中的工作或正在编写的文件可以稍后重启,若没有其他事情建议立即重启;

2-4 重启后驱动安装完成,可将鼠标移动至我的电脑,右键然后 选择管理进入管理界面查看驱动状态;



2-5 进入管理页面后,依次点击设备管理器,网络适配器,即可 见到安装好的网卡驱动(注:此步骤需网卡保持与电脑连接的状态才可以看到。)

AP 计算机管理		- 0) X
交件(F) 操作(A) 重要(V) 有	(B)(H)		
🗢 🔿 🙍 💼 📾 😽	9.		
計算行業理(本地)	✓ ₫ PC-20210323CHP	撥作	
- 🏦 KRIA	> 🦷 IDE ATA/ATAPI 拉制器	设备性理器	
> 🕗 任务计划程序	> 劉 安全投發	BORN	_
> 🚺 事件登登器	> 2 处理器	ALC: NOT	
> ᇌ 共享文件夹	> 二 初曲短均路		
> 🌆 本地用户和进	> 24 存储控制器		
> 109 性能	> 當打印刷到		
」是 设备管理器	> 薑 用作		
~ 25 存住	> 🤜 计算机		
一 花会管理	> 🥃 道税間		
> 🔒 服务和应用程序	> == 920		
	> 兩人体学输入设备		
) 📓 蚊体设备		
	> 劉 \$\$\$\$\$\$\$\$		
	> 4 声音、校道和2018220月最		
	> 圓 動気和時位期計算量		
	> 卓 通用単行お成控制職		
	✓ ✓ ○		
	👳 Realtek 88128U Wireless LAN 802.11ac USB NIC		
	Realtek PCIe 2.5GbE Family Controller		
	😨 Realtek PCIe GbE Family Controller		
	🖉 WAN Miniport (KEv2)		
	蒙 WAN Miniport (IP)		
	蒙 WAN Miniport (IPv6)		
	WAN Miniport (L2TP)		
	WAN Miniport (Network Monitor)		
	WAN Miniport (PPPCE)		
	WAN Miniport (PPTP)		
	WAN Miniport (SSTP)		
	> 1 新規設備		

2-6 双击即可查看设备详情,若无异常则如下图所示驱动正常运 行并且可以查看驱动详情;



3 网络连接设置

3-1.确认驱动安装无误后,可通过双击右下角的无线网卡图标 🚽, 鼠标左键点击图标电脑会显示可连接的无线



3-2. 点击要连接的无线网络输入密码连接即可。



4 网络连接状态

4-1. 网络连接后, 电脑系统图标会变为 dd, 然后可鼠标右键点击该 图标选择"打开"网络和Internet"设置"进入设置选择界面。

< - 02₩			- 0 ×
Administrator 2296/0	网络和 Internet		
		O RM Contra	⊕ BSBMM9 ^{10,2,5,2,2,7} → ^{10,2,5,2,2,7} →
 ■ Not ■ IEFFOMELOR番 ■ Not ■ Not ■ Not 	WLAN 3 (SHZL- COMFAST-SG) 日前時、並定	O AN Silke	⊕ BSBRB →
/ 15R			н 💽)
2 H2/1			,
 antecant antecant 	VIN VIN VIN VIN		,
 Henricke Rassacheration 	0y0 MF2085x8 HR Manuar (hR		* • >
😌 Windows 昆斯	16- 16-700000 10-16-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-		* •
			,

4-2 点击"WLAN"选项,然后再点击显示已连接的无线,便可查 看无线的当前IP,MAC地址,网关,驱动版本等。

<- 2 8		- 0 ×
Administrator	网络和 Internet > WLAN	
	🗇 WLAN 3	# 💽
Kitt	SHZL-CONVAST-5G 開生 日田沢 安全	>
BiBRI Internet	营 显示可用网络	÷
✓ 个性化 ■ 应用	1 管理已如用体 2011、即外包角组织的	>
 単い 3) 时间和源音 	O strat	,
19 mit		
★ 編約功能 ② 胞科和安全性		
😗 Windows 亜新		

(- 12 1			- 0
Administrator	网络和 Inter	net > WLAN > SHZL-COM	/IFAST-5G
	HEARING CONTRACTOR	基本信用可能最有不同的功能以减少数据使用。	× 💌
西北公居	9 28338. LR.	以基础控制在此网络上的数据使用量	
— Kit	10.020	Rinner III	
O TELEDIMANIONE	17 J.HG		5458
V ALG NOTESCOM	DNS IERS IERS	C DEMONICP	4817
▼ 料田和 Internet			
/ 11492	SSID:	SHZL-COMFAST-5G	3210
	1062:	Wi-Fi 5 (802.11ac)	
副 成用	安全與型	WPA2-个人	
	制造角	Realtek Semiconductor Corp.	
	Nik <u>t</u> :	Realtek 8812BU Wireless LAN 802.11ac USB N	IIC .
3) 射河和语言	组动现在4	1030.44.303.2021	
💷 2032	网络烟带	5 GHz	
	网络通道	56	
A MERIODE	秘訣速度(狭夜)	传输: 866/866 (Mbps)	
◎ 目私和安全性	本地語論 IPv6 1	###2: fe00:e6cl:ca83.a20a.cf46%27	
	IPv4 地址	192.108.0.204	
WINDOWS ANN	IPv4 DNS 服务	223.5.5.5 (未加密)	
	税履地址[MAC]	x 20-00-80-00-2A-88	

维修条例

尊敬的客户,您好!

感谢您购买了**COMFRST**产品,为保障您的售后服 务权益,请仔细阅读以下维修条例。

以下情况不属于免费维修范围,我公司可提供有偿 服务,敬请注意:

- ●未按使用说明书安装、使用、维护、保管导致产品 故障或损坏;
- 超出保换、保修期限;擅自涂改、撕毁产品条形码;
- 未经许可,擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机;
- 意外因素或人为导致产品损坏,如输入不合适的电压、 高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生 锈等等;
- 客户发回返修中由于运输、装卸所导致的损坏;因不可抗力如地震、火灾、雷击等导致的产品故障或损坏; 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

用户姓名	
用户地址	
品牌型号	
MAC号	
售机单位	
售机地址	SIN
售机日期	Ar Nr.
联系电话	M. O.
邮政编码	
发票号码	



版权信息

声 明 深圳市四海众联网络科技有限公司 版权所有,保留所有权利

未经公司的明确书面许可,任何单位或个人不得擅自仿制, 复制,抄录或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式 或任何方式(电子,机械,影印,录制或其它可能的方式) 进行商品传播或用于任何商业,赢利目的。

COMFRST为深圳市四海众联网络科技有限公司注册商标。本文档提及的其它所有商标或注册商标,由各自的所 有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考 , 如有内容更新 , 恕不另行通知。除非有特殊约定 , 本手册仅作为使用指导 , 本手册中所有陈述 , 信息等均不构成任何形式的担保。

制造商:深圳市四海众联网络科技有限公司 地址:深圳市龙华新区腾龙路淘金地大厦B座607-610室 服务热线:0755 83790059/83790659 网址:www.comfast.cn / www.szcomfast.com