COMFAST

快速安装指南





1 硬件安装

有以下两种方法来安装网长注:图片为简略示意图,具体请以实物为准) 1.将网卡直插入电脑USB接口。

2.通过USB延长线底座连接电脑USB接口。(USB延长底座需另购)



注意:台式机使用时,建议使用USB延长线底座连接电脑机箱后面接口 (大部分台式电脑前面USB接口供电不足或不可使用),延长到桌面使 用,效果更好!

2 驱动安装

2-1.将网卡插入电脑USB接口,在"我的电脑/此电脑"里面, 双击"驱动U盘"打开,点击"setup.exe"安装。



2-2打开后不断点击下一步进行安装,直至驱动安装完成;

G Setup - COMFAST WiFi6	-		×
Select Destination Location Where should COMFAST WH6 be installed?			9)
Setup will install COMFAST WiFi6 into the following folder.			
To continue, dick Next. If you would like to select a different folder,	dick Bro	wse.	
C:\Program Files\COMFAST WIFI6	Br	owse	
At least 31.3 MB of free disk space is required.			
Next	:>	Can	cel

2-32.等待安装页面进度条显示100%,完成

COMFRST 四海众联无线网卡驱动	6
安装完成	100%

2-4重启后驱动安装完成,可将鼠标移动至我的电脑,右键然后 选择管理进入管理界面查看驱动状态;



2-5进入管理页面后,依次点击设备管理器,网络适配器,即可见到 安装好的网卡驱动(注:此步骤需网卡保持与电脑连接的状态才可 以看到);



2-6双击即可查看设备详情,若无异常则如下图所示驱动正常运行 并且可以查看驱动详情;



3 网络连接设置

3-1确认驱动安装无误后,可通过双击右下角的无线网络图标, ⅡⅡ 鼠标左键点击图标电脑右下角会显示可连接的无线网络;

3-2点击要连接的无线网络输入密码连接即可;



4 网络连接状态

4-1网络连接后,电脑系统图标会变为高亮, **% 此**可鼠标右键点 击该图标选择"打开""网络和Internet"设置"进入设置选择界面;

en .	- 🗆 X
☆ 主页	状态
查找设置	网络状态
网络 Internet	□— @—●
\$ ##\$	CDMFAST6151-5.0G 公用间格
& WLAN	你已连接到 Internet
92 以太 9	如果你们这里要希利用用,因何可以将此利用设置为15%加重计算的 這種,或者更改其他屬性。
° 88	更改连续属性 显示可用网络
ele AbN	市 改网络沿着
के आसार क	SCOMPTION.
0,0 8852685.49	更次的影響法項 並用可以通知能計算改生的问题。
	四 ++安全·6

4-2点击"WLAN"选项,然后再点击显示已连接的无线,便可查看无线的当前IP, MAC地址,网关,驱动版本等。

62		< en	
6 alt	WLAN	⇔ COMFA:	ST-5151-5.8G
A 1997	WLAN 3	周性	
P89980 Internet	- 7	SSID	CONNET LESS CAR.
O tto	COMMETTING LAG	162: 912:925	802.11ax WFR2-かん
d WAN	80022	709.868 710538 (Pri 102:	52 52 500:550:550:550:550:550
R LLtR	图理EX294	1Pv6 地位 1Pv4 DN5 新知識	192.198.20.206 192.198.201
2 B6	Hotspot 2.0 网络	NOTIFI TRUE	Realtels Semiconductor Corp. Realtels 8832CU Wireless LAN WIT 6 USB NIC
T. VON	House 2.0 回来了数余用全型经公共结系。如此地、国际和国际7、	第2月今回る: 物価加払いACt	509118.402.0 00-85-46-CB-32-00
+ rum		58.64	
the second	MERCENCER, REALING Hotport 2.5 Realing of ULARD URBAND		

维修条例

尊敬的客户,您好!

感谢您购买了**COMFRST**产品,为保障您的售后服 务权益,请仔细阅读以下维修条例。

以下情况不属于免费维修范围,我公司可提供有偿 服务,敬请注意:

- ●未按使用说明书安装、使用、维护、保管导致产品 故障或损坏;
- 超出保换、保修期限;擅自涂改、撕毁产品条形码;
- 未经许可,擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机;
- ●意外因素或人为导致产品损坏,如输入不合适的电压、 高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生 锈等等;
- 客户发回返修中由于运输、装卸所导致的损坏;因不可抗力如地震、火灾、雷击等导致的产品故障或损坏; 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

版权信息

声明

深圳市四海众联网络科技有限公司 版权所有,保留所有权利

未经公司的明确书面许可,任何单位或个人不得擅自仿制, 复制,抄录或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式 或任何方式(电子,机械,影印,录制或其它可能的方式) 进行商品传播或用于任何商业,赢利目的。

COMFRST为深圳市四海众联网络科技有限公司注册商标。本文档提及的其它所有商标或注册商标,由各自的所 有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考 , 如有内容更新 , 恕不另行通知。除非有特殊约定 , 本手册仅作为使用指导 , 本手册中所有陈述 , 信息等均不构成任何形式的担保。

制造商:深圳市四海众联网络科技有限公司 地址:深圳市龙华新区腾龙路淘金地大厦B座607-610室 服务热线:0755 83790059/83790659 网址:www.comfast.cn/www.szcomfast.com