COMFAST

^{室外无线AP} 快速安装指南









3. 将电脑设置成自动获取IP地址, 连接设备的LAN口进入设备 管理界面。

 4. 设备出厂默认为有界面中继模式. 进入设置页面的方法为:
 (1)默认配置情况下,上电,等待约90秒,等待设备启动。
 (2)连接设备无线SSID(默认为 COMFAST_XXXX_2G,"XXXX" 为mac后四位)

(3)打开电脑浏览器,输入192.168.10.1进入设备管理页面。
(默认密码:admin)设备有中英文语言可供选择,通过右上角的 ①
图标进行语言设置。



5. 进入设备向导页面,"配置向导"页有AP模式、网桥模式、路由模 式(宽带上网、静态地址、动态获取)、中继模式四种工作模式。



6.点击AP模式,为了便于管理,这里输入的IP地址应是上级路由器的IP网段,IP地址不能和上级路由器的IP存在冲突。

设置完毕后,设备的WAN口或POE电源的LAN口接入外网可以 通过设置的IP地址访问管理设备。

①注意:AP模式下接入外网,其他移动设备接入AP的无线获取到的IP地址网段是上级设备分配的。

②AP本身需要设置一个内网IP地址(请勿设置与上级路由网关 相同的IP地址),如需要管理设备的话,连接这个AP的PC就要 手动设置这个内网IP相同网段的IP地址。

	1 内网设置	② 无线设置	⊙ 完成
内网设置 ——	IP地址 子网掩码	192.168.10.1 255.255.255.0]
			电一不

7. AP模式:可以设置2.4G无线SSID名称、密码,设置信道带宽、 国家、频道这些无线高级参数。设置完毕后,设备的WAN口或POE 电源的LAN口接入外网;其他移动设备通过无线连接设备的SSID名称,输入密码即可连接上网。

	① 内网设置	② 无线设置	
〔 2.4G无线设置 ─			
	s	SID COMFAST_6584_2G	
	ę	3月	
	E	1家 中国	
	ę	宽 20MHz	
	\$	i进 auto	
			上一步 下一步

8. 网桥模式: AP设备可以设置内网IP, 下一步选择搜索到您需要桥 接的无线SSID信号名称, 输入桥接无线的密码。

①注意:网桥模式下接入外网,其他移动设备接入AP的无线获取到的IP地址网段是上级分配的。

②按照默认设置,不设置设备特定的内网IP地址也可以;如需要管理 设备的话就要手动设置电脑本地连接网卡的IP地址。

(1) 设置内网IP (此IP地址可作为管理设备的IP地址)。

① 内网设置		③ 无线设置	⊘ 売成
┌ 内网设置 ───	IP地址 192.168.10 子网掩码 255.255.25	55.0	
			下一步

(2) 点击扫描, 搜索并选择您需要中继的无线SSID名称, 输入桥接 无线的密码。

① 内网设置) 	3	—— ② 完成
网桥设置	扫描频段 SSID 密码	2.4GHz changename11	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
				上一步 下一步

(3) 设置AP设备本身2.4G的SSID名称和密码。

③ 内网设置		③ 无线设置	—————————————————————————————————————
2.4G无线设置	SSID COMFA 密码	ST_6584_2G	
			上ー歩 下一步

9. 路由模式:这里面可以选择"宽带上网"、"静态地址"、 "动态获取"三种上网方式。(参考普通路由设置方法) 注意:路由模式下,如需管理设备的话需要连接WIFI才能进入 管理页面。

	① 	② 内网设置	t Æ	3	⊙ 完成	
外网设置	O 宽带上网	0 静态地址	 动态获取 	R		
	IP地址					
	子网掩码					
	网关					
	DNS服务器					
						下一步

10. 中继模式: AP设备可以设置内网IP, 下一步选择搜索到您需要中继的无线SSID信号名称, 输入中继无线的密码。

①注意:中继模式下接入外网,其他移动设备接入AP的无线获取到的IP地址网段是本设备分配的。

(1) 设置内网IP。

(1) 内网设置			
内网设置	[
	IP地址 192.168.1 子网掩码 255.255.2	55.0	
			-

(2) 搜索到您需要中继的无线SSID名称, 输入中继无线的密码。

① 内网设置				⊙ 売成
← 网桥设置 ———	扫描频段 SSID 密码	2.4GHz changename11	扫描	
				上一歩 下一歩

(3) 设置AP设备本身2.4G的SSID名称和密码。

① 		③ 无线设置	() 売成
2.4G 无线设置	SSID COMFAS 密明	ST_6584_2G	
			上一步 下 一步

版权信息

声明

深圳市四海众联网络科技有限公司 版权所有,保留所有权利

未经公司的明确书面许可,任何单位或个人不得擅自仿制, 复制,抄录或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式 或任何方式(电子,机械,影印,录制或其它可能的方式) 进行商品传播或用于任何商业,赢利目的。

COMFRST为深圳市四海众联网络科技有限公司注册商标。本文档提及的其它所有商标或注册商标,由各自的所 有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考,如有内容更新, 恕不另行通知。除非有特殊约定,本手册仅作为使用指导, 本手册中所有陈述,信息等均不构成任何形式的担保。

制造商:深圳市四海众联网络科技有限公司 地址:深圳市龙华新区腾龙路淘金地大厦B座607-610室 服务热线:0755 83790059/ 83790659 网址:www.comfast.com.cn