

COMFAST

快速安装指南



无线扩展器/中继器

版本：V1.0

1 产品说明

1.1、产品接口指示灯说明：



WPS/RESET 按钮

注：短按1秒为WPS，长按5秒以上
为恢复出厂设置

2 产品设置

注明：若上级路由器具有WPS按钮，建议您优先选择“WPS一键中继”设置方法(如2.1.1)；若上级路由器无WPS按钮，请直接输入IP地址192.168.10.1进行设置(如2.2.1)。

2.1 WPS一键中继自动配对

2.1.1 按住上级路由器WPS按钮1-2秒后松开，并在50秒之内再按住本设备WPS按钮1-2秒后松开，等待约30秒后设备会自动完成信号中继，中继成功后，WIFI灯会在熄灭一会后再亮起，扩展后的信号会在WIFI名称后面增加-Plus后缀（如XXXXX-Plus）。



* 一键中继时，首先确认本设备在此之前未中继其它路由器网络；如有中继其它网络，请在设备通电后进行RESET恢复出厂设置。


注意：

检查路由器按钮是否是WPS或QSS的按钮；

检查路由器的WPS功能键是否开启（路由器界面查看）；

2.2、输入IP地址设置：


2.2.1、设备通电后，等待约30秒，用手机连接设备无线WiFi，无线名称默认为COMFAST-XXXXXX。



2.2.2、打开浏览器，输入192.168.10.1进入设备管理页面，首次登录需手动设置密码；



2.2.3、首次设置密码后，会自动进入中继扫描页面。设置中继则选择要中继的SSID，输入上级路由密码后点击保存应用即完成中继。



2.2.4、手机重新连接扩展后的信号即可上网, 无线密码为上级路由密码（扩展后的信号会在上级WiFi名称后面增加“-plus”后缀如XXXX-plus）。



3 常见问题

Q、WiFi 信号扩展后无法上网？

A、如果设备信号灯一直闪烁，表示设备没有扩展成功。检查输入的密码是否正确，如不正确请重新输入正确的密码。

复位说明：设备通电后等待系统启动(需要1分钟)，然后长按复位按钮6-7秒之后，信号灯会闪一下，此时复位成功，再松开按钮等待系统重启。

WPS说明：按一下WPS按钮，WPS灯闪烁120秒，直到客户端连接上则停止闪烁。WPS按钮只支持手机一键连接（苹果手机不支持WPS功能）

指示灯定义：指示灯默认认为常亮状态，中继连接中或者中继失败时会一直闪烁，连接成功后指示灯变为常亮状态。WPS进行连接时指示灯状态同样如此。

合格证

质检员 _____

生产日期 _____

执行标准 YD/T 1965-2009



维修条例

尊敬的客户，您好！

感谢您购买了 **COMFAST** 产品，为保障您的售后服务权益，请仔细阅读以下维修条例。

以下情况不属于免费维修范围，我公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 未按使用说明书安装、使用、维护、保管导致产品故障或损坏；
- 超出保换、保修期限；擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 未经许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机；
- 意外因素或人为导致产品损坏，如输入不合适的电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等等；
- 客户发回返修中由于运输、装卸所导致的损坏；因不可抗力如地震、火灾、雷击等导致的产品故障或损坏；其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

版权信息

声明

**深圳市四海众联网络科技有限公司
版权所有，保留所有权利**

未经公司的明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制，复制，抄录或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子，机械，影印，录制或其它可能的方式）进行商品传播或用于任何商业，赢利目的。

COMFAST为深圳市四海众联网络科技有限公司注册商标。本文档提及的其它所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中所有陈述，信息等均不构成任何形式的担保。

制造商：深圳市四海众联网络科技有限公司

地址：深圳市龙华新区腾龙路淘金地大厦B座607-610室

服务热线：0755 83790059/83790659

网址：www.comfast.com.cn