

COMFAST

快速安装指南



MTK Auto Installation Version

温馨提示：

- 1、本指南只针对产品接收WiFi功能的自动安装步骤进行说明；若要启用产品的发射WiFi功能，则需要您访问**COMFAST**官网
www.comfast.com.cn，下载对应的“随身WiFi发射软件”。
- 2、由于每个用户的电脑设置不一样，或者某些安全软件的恶意拦截，可能会导致产品自我驱动功能无法正常运行，此时需要您打开“我的电脑”，并双击“CD驱动器COMFAST”启动产品的自我安装步骤。

1 自动安装

Windows 10/8.1/8/7/XP 各系统下的软件安装过程相似，下面安装以 Windows 7系统为例。将网卡插入USB口，在弹出的界面选择“运行Autoinst.exe”



2 安装完成

请耐心等待网卡初始化，完成后界面将自动关闭，桌面右下角会出现无线连接图标 

无线网卡正在初始化，请稍后.....

62%

3 连接网络

点击桌面右下角的图标 ，在弹出的网络列表中选择要进行连接的无线网络，点击“连接”按钮。



维修条例

尊敬的客户，您好！

感谢您购买了**COMFAST**产品，为保障您的售后服务权益，请仔细阅读以下维修条例。

以下情况不属于免费维修范围，我公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 未按使用说明书安装、使用、维护、保管导致产品故障或损坏；
- 超出保换、保修期限；擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 未经许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机；
- 意外因素或人为导致产品损坏，如输入不合适的电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等等；
- 客户发回返修中由于运输、装卸所导致的损坏；因不可抗力如地震、火灾、雷击等导致的产品故障或损坏；其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

客户资料

用户姓名	
用户地址	
品牌型号	
MAC号	
售机单位	
售机地址	
售机日期	
联系电话	
邮政编码	
发票号码	

合格证

质 检 员 _____

生产日期 _____

执行标准 _____



请扫码查看安装设置视频

版权信息

声明

**深圳市四海众联网络科技有限公司
版权所有，保留所有权利**

未经公司的明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制，
复制，抄录或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式
或任何方式（电子，机械，影印，录制或其它可能的方式）
进行商品传播或用于任何商业，赢利目的。

COMFAST为深圳市四海众联网络科技有限公司注册商
标。本文档提及的其它所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，
恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，
本手册中所有陈述，信息等均不构成任何形式的担保。

服务热线：0755 83790059/83790659

制造商：深圳市四海众联网络科技有限公司

地址：深圳市龙华新区腾龙路淘金地大厦B座607-610室

网址：www.comfast.com.cn